
Füllstandsmelder AL



Dieser Füllstandsmelder kann an jeden Behälter angebaut werden.
Der Melder kann an jeder Schuko Steckdose angesteckt werden.

Der Ultraschallsensor muß so montiert werden, daß die zu überwachende Materialhöhe möglichst in einem Winkel von 90° zum Schallreflektor steht.

Wird der eingestellte Warnbereich überschritten, wird dies Wahlweise optisch oder akustisch signalisiert.
(Einstellbereich des Ultraschallsensors 20 – 100 cm)